



DESIGN/TECHNIK		
Anzeige	LCD-Display	LCD-Display
Anschlussspannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
50 x 50 Kompatibilität	●	●
Befestigungsrahmen	Kunststoff	Kunststoff
Einbau	Schrauben	Schrauben/Krallen
ANSCHLUSS/BEDIENUNG:		
Steckbarkeit Steuergerät	–	●
FUNKTIONEN		
Hand-/Autom.-Umschalt.	●	●
Tagesprogramm	●	●
Wochenprogramm	–	●
Astro-Funktion	–	●
Sommer-/Winterzeit	–	automatisch
Zufall/Urlaub	●	●
Laufzeitverstellung	–	●
Zwischenposition	–	●
Tippbetrieb	–	●
Gangreserve	> 1 Min.	> 72 Std.
ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN		
Sonnen-/Dämmerungssensor	–	●

### ERLÄUTERUNG DER FUNKTIONEN IN NEBENSTEHENDER TABELLE

Funktion	Erläuterung
<b>HAND-/AUTOM.-UMSCHALT.</b>	Durch Knopfdruck wird zwischen Hand und Automatikbetrieb umgeschaltet. Im Handbetrieb kann nur manuell gesteuert werden. Im Automatikbetrieb läuft der angeschlossene Roll-ladenantrieb zu den eingestellten Zeiten automatisch.
<b>TAGESPROGRAMM</b>	Beim Tagesprogramm kann für das Öffnen und Schließen an allen Wochentagen einheitlich nur eine Zeit eingestellt werden. Die Schaltuhr beachtet keine unterschiedlichen Wochentage.
<b>WOCHENPROGRAMM</b>	Im Wochenprogramm ist es möglich für jeden Wochentag von Montag bis Sonntag unterschiedliche Schaltzeiten für das Öffnen und Schließen einzugeben.
<b>ASTRO-FUNKTION</b>	Die Astro-Funktion variiert die eingestellten Schaltzeiten über den Jahresverlauf hinweg automatisch gemäß den aktuellen Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten.
<b>SOMMER-/WINTERZEIT</b>	Die Sommer-/Winterzeit-Funktion wechselt zwischen Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) und Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ).
<b>ZUFALL/URLAUB</b>	Bei aktivierter Zufallsfunktion variiert die Schaltuhr die eingestellten Schaltzeiten zufällig in einem bestimmten Bereich um potentiellen Einbrechern persönliche Anwesenheit vorzutäuschen und erhöht damit den Einbruchschutz.
<b>LAUFZEITVERSTELLUNG</b>	Die Laufzeit gibt an, wie lange ein aktiver Schaltbefehl an den angeschlossenen Roll-ladenantrieb weitergegeben wird.
<b>ZWISCHENPOSITION</b>	Bei der Zwischenposition handelt es sich um eine Lüftungsposition, die den Rollladen z. B. „auf Schlitz“ fährt und die Lamellen leicht öffnet.
<b>TIPPBETRIEB</b>	Im Tippbetrieb ist der Schaltbefehl immer nur so lange aktiv, wie die AUF- bzw. AB-Taste gedrückt wird.