



Handsender

FX-H 421

FX-H 425

Allgemeine Informationen

Die acomax Steuerungen dienen zur Ansteuerung von Antrieben für Rollläden, Sonnenschutzanlagen und vergleichbaren Anwendungen im Kurzzeitbetrieb. Sie sind robust und zuverlässig. Der Anschluss und die Programmierung lassen sich einfach und schnell erledigen. Die Anwendung ist nur für trockene Umgebung vorgesehen.

Technische DATEN

Kenngroße	Werte
Batterietyp	2 x AAA 1,5 V
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Sendeleistung	10 mW
Betriebstemperatur	-10° C bis +70° C
Reichweite	ca. 200 m im freien Raum

Programmierung

PROGRAMMIERUNG UND BATTERIE einlegen / wechseln

Um die Programmier Tasten und das Batteriefach zugänglich zu machen Rückseite des Handsenders nach unten schieben und abnehmen.



Wandhalterung

Im Lieferumfang eines jeden Handsenders ist eine Wandhalterung enthalten. Die Montage des Halters erfolgt mit den beiliegenden Montage material. Der Sender hält magnetisch.

Programmierung

Aktion	Anmerkung
1 P1	P1 kurz drücken, Antrieb piepst und dreht.
2 P2	P2 kurz drücken, Antrieb piepst und dreht.
3 P2	P2 kurz drücken, Antrieb piepst und dreht.
4 ▲	AUF-Taste drücken, Antrieb piepst und dreht.
5	Programmierung abgeschlossen.

Legende

Vorgang	Symbol
	P1
	P2
	P2 T M
	▲ □ ▼
	◀ ▶

DREHRICHTUNG ändern

Aktion	Anmerkung
1 P1 5 sek.	P1 drücken (ca. 5 sek.) Antrieb piepst und dreht.
2	Drehrichtung geändert.

Sonderfunktionen

KANALANZAHL einstellen (nur FX-H 425)

Aktion	Anmerkung
1	Kanalwahltasten gleichzeitig drücken, erst erscheint C im Display, weiter drücken bis 15 erscheint.
2	Mit der Kanalwahltaste, Anzahl der Kanäle auswählen.
3	STOPP -Taste drücken, Auswahl wird gespeichert.
4	Kanalzahl eingestellt.

Jeder Mehrkanalsender verfügt über einen Sammelkanal (Kanal 0), über den alle eingelernten Antriebe / Empfänger gleichzeitig gesteuert werden können.

Anlernen WEITERER SENDER (Kopiervorgang)

Aktion	Anmerkung
1	Am bereits eingelernten Sender ...
2	P2 drücken, Antrieb piepst und dreht.
3	P2 drücken, Antrieb piepst und dreht.
4	Am neu einzulernenden Sender ...
5	P2 drücken, Antrieb piepst und dreht.
6	Anlernen des neuen Senders abgeschlossen.

HINWEIS:

Die in der Regel aus einer Kombination von drei Tasten bestehenden Programmierungen müssen innerhalb eines Zeitfensters von maximal 10 Sekunden erfolgen.

Einstellung **JALOUSIEMODUS/ TIPPBETRIEB**

Aktion	Anmerkung
1	P2 drücken, Antrieb piepst und dreht.
2	AUF -Taste drücken, Antrieb piepst und dreht.
3	P2 drücken, Antrieb piepst und dreht.
4	Einstellung des Jalousiemodus / Tippbetrieb geändert

ACHTUNG: Durch Programmierung löschen wird die Zugehörigkeit Sender zu Antrieb gelöscht. Eine Betätigung des Antriebs ist danach nicht mehr möglich.

Programmierung **LÖSCHEN**

Aktion	Anmerkung
1	P2 drücken, Antrieb piepst und dreht.
2	STOPP -Taste drücken, Antrieb piepst und dreht.
3	P2 drücken, Antrieb piepst und dreht.
4	Programmierung gelöscht

Sonstiges

GARANTIE und Kundendienst

Die Garantie entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ansprechpartner für eventuelle Garantieleistungen ist der Fachhändler. Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Produkt erworben wurde. Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. Wenn Sie Kundendienst, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Änderungen vorbehalten.

acomax GmbH

Stockwiesen 14
72631 Aichtal
Tel.: +49 7127 97 27 0-0
Fax: +49 7127 97 27 0-20
mail@acomax.de